

文書番号	073-71+41A02
改訂番号	2
制定日	2014/03/06
改定日	2015/03/10

AXシリーズ USB ドライバ
AX USB Drivers
インストールマニュアル

(株) フェニックス

【目次】

■はじめに.....	4
■ U S B ドライバインストール手順 (Windows XP)	5
【U S B ドライバのインストール】	5
【シリアルポートドライバのインストール】	8
【 ドライバインストールの確認 】	11
■ U S B ドライバインストール手順 (Windows 7/8)	13
【U S B ドライバのインストール】	13
【シリアルポートドライバのインストール】	19

標題	改訂履歴				
改 訂 履 歴					
改正版数	頁	制定・改訂年月日	改訂内容	審査・承認	作成
1	全	2014. 03. 06	文書番号変更 旧文書番号：342Q20+A020	開発部 2014/03/06 京田	品質管理 14/03/06 武藤
2	P. 13 ～ P. 21	2015/3/10	・Windows7 でのセットアップ手順訂正、シリアルポートドライバインストールの説明追加 ・Windows8 でのセットアップ手順の説明追加	開発部 2015/03/10 京田	開発部 2015/03/10 佐藤誠一

■はじめに

本書は、フェニックスシートリーダ（AXシリーズ）のUSBインターフェース用ドライバをパソコンにインストールする方法について記載しています。

◆インストール前の準備

USBドライバのインストール前に次のものが揃っているかの確認をしてください。

- AX USB Drivers Disk
- シートリーダ本体
- ACケーブル
- USBケーブル


■ USB ドライバインストール手順 (Windows XP)

※以下に表示されているサンプル画面は、Windows XP 専用のものです。



他のOSでは、画面が異なります。

【USB ドライバのインストール】


- (1) シートリーダとパソコンをUSBケーブルで接続します。
- (2) 以下のような表示がされて、新しいハードウェアの検索ウィザードが起動します。




- (3) 「いいえ、今回は接続しません。」を選択して「次へ」をクリックします。



(4) 「一覧または特定の場所からインストールする」を選択して、「次へ」をクリックします。




(5) 「次の場所を含める」を選択し、「参照」ボタンから【AX USB Drivers Disk】ドライバがある場所を指定し、「次へ」をクリックします。



インストールが始まります。



(6) 以下のような確認画面が表示されますので、「続行」をクリックします。



(7) USB ドライバのインストールが完了します。




【シリアルポートドライバのインストール】


(1) 次に、以下のような表示がされて、新しいハードウェアの検索ウィザードが起動します。




(2) 「いいえ、今回は接続しません。」を選択して「次へ」をクリックします。



(3) 「一覧または特定の場所からインストールする」を選択して、「次へ」をクリックします。




(4) 「次の場所を含める」を選択し、「参照」ボタンからドライバがある場所を指定し、「次へ」をクリックします。



インストールが始まります。




(5) 以下のような確認画面が表示されますので、「続行」をクリックします。



(6) シリアルポートドライバのインストールが完了します。



(7) 最後に以下のような、メッセージが表示されてインストールが完了します。




【 ドライバインストールの確認 】

※正常インストールされているかは以下の手順で確認出来ます。


※以下に表示されているサンプル画面は、W i n d o w s X P 専用のものです。

他のO S では、画面が異なります。

- (1) パソコンの「スタート」→「コントロールパネル」を開き、「パフォーマンスとメンテナンス」を選んでください。




- (2) 「システム」を選んでください。



(3) 「システムのプロパティ」を開き、「ハードウェア」の「デバイスマネージャ」をクリックします。



(4) 以下のようにUSB (Universal Serial Bus) コントローラ、ポート (COMとLPT) を開き下記のように表示されていれば正常インストールされています。



※上記のように表示されていない場合は、再インストールしてください。

■ USB ドライバインストール手順 (Windows 7/8)

※以下に表示されているサンプル画面は、Windows 7 のものです。


他のOSでは、画面が異なります。

【USB ドライバのインストール】

- (1) シートリーダとパソコンをUSBケーブルで接続します。
- (2) デバイスマネージャー画面を開きます。

デバイスマネージャーの開き方 Windows 7 の場合

1. [スタート]ボタンをクリックして[コンピューター]を右クリックし、表示されたメニューにある[プロパティ]をクリックします。



2. [システム]画面が表示されるので、[デバイスマネージャー]をクリックします。

[デバイスマネージャー]画面が表示されます。




デバイスマネージャーの開き方 Windows 8 の場合


1. デスクトップ画面を表示します。
2. 画面の右上隅にマウスポインターを合わせて(タッチパネルの場合は画面の右端からスワイプして)、表示されたチャームから[設定]を選択します。




- 3.[設定]チャームが表示されるので、[PC 情報]を選択します。




4. [システム]画面が表示されるので、画面左側の[デバイスマネージャー]を選択します。
[デバイスマネージャー]画面が表示されます。




(4) デバイスマネージャー画面が開くと以下のように、「AX USB High Speed Serial Converter」にエクスクラメーションマークがついているので、これを右クリックし「ドライバーソフトウェアの更新」をクリックします。




(5) 「コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します」を選択します。




(6) ドライバのあるフォルダを指定し、「OK」をクリックします。



(7) 「インストール」をクリックします。




(8) ドライバのインストールが開始されます。




(9) 以下の画面が表示されれば、ドライバのインストールは完了です。

次にシリアルポートドライバのインストールを行います。




【シリアルポートドライバのインストール】


- (10) 以下のように、「USB Serial Port」にエクスクラメーションマークがついているので、これを右クリックし、「ドライバーソフトウェアの更新」をクリックします。




(1 1) 「コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します」を選択します。




(1 2) ドライバのあるフォルダを指定し、「OK」をクリックします。




(13) 「インストール」をクリックします。



ドライバのインストールが開始されます。



(14) 以下の画面が表示されれば、ドライバのインストールは完了です。



(15) C o m番号は、デバイスマネージャーから確認することができます。

