文書番号	$9\ 3\ 0-0\ 0-4\ 8-0\ 0-0\ 4$
改訂番号	4
制定日	2014/03/06
改定日	2022/07/19

AXシリーズ USBドライバ AX USB Drivers インストールマニュアル

(株) フェニックス

【目次】

■はじめに	4
■ USBドライバインストール手順(Windows 8/8.1/10/11)	. 5
【USBドライバのインストール】	5
【シリアルポートドライバのインストール】	9

標題	改	訂履歴			
	改訂履歴				
改正 版数	頁	制定・改訂 年月日	改訂内容	審査・承認	作成
1	全	2014. 03. 06	文書番号変更 旧文書番号:342Q20+A020	開発部 2014/03/06 京田	品質管理 14/03/06 武藤
2	P. 13 ~ P. 21	2015/3/10	・Windows7 でのセットアップ手順訂正、シリア ルポートドライバインストールの説明追加 ・Windows8 でのセットアップ手順の説明追加	開発部 2015/03/10 京田	開発部 2015/03/10 佐藤誠一
3	P. 15	2016/4/12	・Windows8.1/10 でのセットアップ手順の説明 追加	システム開発 2016/04/12 京田	ジステム開発 2016/04/12 佐藤誠一
4	全	2022/7/19	・WindowsXp/7のセットアップ手順削除 ・Windows11のセットアップ手順追加 ・画面イメージ削除	開発部 (22.07.19) 遠藤	開発部 2022/07/19 相田

本書は、フェニックスシートリーダ(AXシリーズ)のUSBインターフェース用ドライバを パソコンにインストールする方法について記載しています。

◆インストール前の準備

USBドライバのインストール前に次のものが揃っているかの確認をしてください。

- → AX USB Drivers Disk
- → シートリーダ本体
- → ACケーブル
- → USBケーブル

※以下に表示されているサンプル画面は、Windows 11のものです。 他のOSでは、画面が異なります。

【USBドライバのインストール】

- (1) シートリーダとパソコンをUSBケーブルで接続します。
- (2) デバイスマネージャー画面を開きます。

1. [スタート] ボタンを右クリックし、表示されたメニューにある [デバイス マネージャー] をク リックします。「デバイス マネージャー」画面が表示されます。

電源オブション イベント ビューアー システム デバイス マネージャー ネットワーク接続 ディスクの管理 コンピューターの管理 Windows ターミナル Windows ターミナル (管理者) タスク マネージャー 設定 エクスプローラー 検索 ファイル名を指定して実行 シャットダウンまたはサインアウト > デスクトップ	マプリン機能	
電源 $\pi J = 2$ イベント ビューアー システム デバイス マネージャー ネットワーク接続 ディスクの管理 コンピューターの管理 Windows ターミナル Windows ターミナル Windows ターミナル グスク マネージャー 設定 エクスプローラー 検索 ファイル名を指定して実行 シャットダウンまたはサインアウト > デスクトップ		
イベント ビューアー システム デパイス マネージャー ネットワーク接続 ディスクの管理 コンピューターの管理 Windows ターミナル Windows ターミナル (管理者) タスク マネージャー 設定 エクスプローラー 検索 ファイル名を指定して実行 シャットダウンまたはサインアウト > デスクトップ	電源オノンヨン	
システム デパイスマネージャー ネットワーク接続 ディスクの管理 コンピューターの管理 Windows ターミナル Windows ターミナル (管理者) タスクマネージャー 設定 エクスプローラー 検索 ファイル名を指定して実行 シャットダウンまたはサインアウト > デスクトップ	イベント ビューアー	
デバイス マネージャー ネットワーク接続 ディスクの管理 コンピューターの管理 Windows ターミナル Windows ターミナル (管理者) タスク マネージャー 設定 エクスプローラー 検索 ファイル名を指定して実行 シャットダウンまたはサインアウト > デスクトップ	システム	
ネットワーク接続 ディスクの管理 コンピューターの管理 Windows ターミナル Windows ターミナル (管理者) タスク マネージャー 設定 エクスプローラー 検索 ファイル名を指定して実行 シャットダウンまたはサインアウト > デスクトップ	デバイス マネージャー	
ディスクの管理 コンピューターの管理 Windows ターミナル Windows ターミナル (管理者) タスク マネージャー 設定 エクスプローラー 検索 ファイル名を指定して実行 シャットダウンまたはサインアウト > デスクトップ	ネットワーク接続	
 コンピューターの管理 Windows ターミナル Windows ターミナル (管理者) タスク マネージャー 設定 エクスプローラー 検索 ファイル名を指定して実行 シャットダウンまたはサインアウト > デスクトップ 	ディスクの管理	
Windows ターミナル (管理者) ゆスク マネージャー 設定 エクスプローラー 検索 ファイル名を指定して実行 シャットダウンまたはサインアウト > デスクトップ	コンピューターの管理	
Windows ターミナル (管理者) タスクマネージャー 設定 エクスプローラー 検索 ファイル名を指定して実行 シャットダウンまたはサインアウト > デスクトップ	Windows ターミナル	
タスクマネージャー 設定 エクスプローラー 検索 ファイル名を指定して実行 シャットダウンまたはサインアウト > デスクトップ	Windows ターミナル (管理者)	
設定 エクスプローラー 検索 ファイル名を指定して実行 シャットダウンまたはサインアウト > デスクトップ	タスク マネージャー	
エクスプローラー 検索 ファイル名を指定して実行 シャットダウンまたはサインアウト > デスクトップ	設定	
検索 ファイル名を指定して実行 シャットダウンまたはサインアウト > デスクトップ	エクスプローラー	
ファイル名を指定して実行 シャットダウンまたはサインアウト > デスクトップ	検索	
シャットダウンまたはサインアウト > デスクトップ	ファイル名を指定して実行	
デスクトップ	シャットダウンまたはサインアウト	
	デスクトップ	
		6

Windows 1 1



Windows $8 \swarrow 1 \ 0$

(4) デバイスマネージャー画面が開くと以下のように、「AX USB High Speed Serial Converter」に エクスクラメーションマークがついているので、これを右クリックし「ドライバーソフトウェアの更 新」をクリックします。



(5)「コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します」を選択します。



(6) ドライバのあるフォルダを指定し、「OK」をクリックします。



(7) 下記のメッセージが表示された場合、「インストール」をクリックします。



(8) ドライバのインストールが開始されます。



(9)以下の画面が表示されれば、ドライバのインストールは完了です。次にシリアルポートドライバのインストールを行います。



【シリアルポートドライバのインストール】

(10)以下のように、「USB Serial Port」にエクスクラメーションマークがついているので、これを 右クリックし、「ドライバーソフトウェアの更新」をクリックします。

🛃 デバイス マネージャー		. 🗆 🗙		
ファイル(F) 操作(A) 表示(V) ヘルプ(H)				
▲ - 📇 CTPA020H	ND-3-	Â		
▷ - 🦢 FeliCa Port				
) 🕞 🕞 IDE ATA/ATAPI コントロ]ーラー			
▷ 🗟 イメージング デバイス				
▷ キーボード				
▶				
▶ ◀ サウンド、ビデオ、およ	びゲーム コントローラー			
▶ ■ システム デバイス				
		E		
	-			
▶ 聖 ネットワーク アタフター				
	イス デバイス			
▲: № ほかのデバイス				
USB Serial Port				
▶ 🖺 マウスとそのほかの	ドライバー ソフトウェアの更新(P)			
▷·· ■ モニター	無効(D)			
🍐 🏺 ユニバーサル シリア	削除(U)			
🖗 AX USB High S 🔓 Generic USB Hu	ハードウェア変更のスキャン(A)			
🖨 Generic USB Hu	プロパティ(R)			
🕴 Intel(R) 5 Series/3	100 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 3	3B34 👻		
選択したデバイスのドライバー ソフトウェアの更新ウィ				

(11)「コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します」を選択します。



(12) ドライバのあるフォルダを指定し、「OK」をクリックします。



(13)「インストール」をクリックします。



ドライバのインストールが開始されます。

○ □ ドライパー ソフトウェアの更新 - USB Serial Port	×
ドライバー ソフトウェアをインストールしています	

(14)以下の画面が表示されれば、ドライバのインストールは完了です。



(15) Com番号は、デバイスマネージャーから確認することが可能です。

