文書番号	G99-98-49-00-03
改訂番号	3
制定日	2018年3月29日
改定日	2022年7月7日

PXシリーズプリンタ

フ゜リンタト゛ライハ゛インストールマニュアル

内容

プリンタドライバをインストールする(USB 接続の場合)	3
プリンタとコンピュータを USB で接続する	13
(参考)プリンタドライバをインストールする前に USB で接続してしまった場合	14
プリンタドライバをインストールする(LAN 接続の場合)	17
プリンタとコンピュータを LAN で接続する	29
(参考)ご利用 PC の OS の bit 数が不明な場合	

注意)

1.本ドライバは、GDIプリンタードライバーです。 WPFアプリケーションからの出力、または、XPSファイルの出力の場合、 印字品質に劣化が生じる場合があります。

2.アプリケーションソフト上で作成したバーコード・2次元コード画像を変倍加工して印字すると、 画像の歪み・太り/細りなど劣化が生じ、読取り不良の原因になります。 一旦作成したバーコード・2次元コード画像を変倍加工して印字しないようにしてください。 Card-Vプリンタを例に説明いたします。

注意

必ず、本手順はプリンタとコンピュータを USB ケーブルで接続する前に行ってください。

Plug & Play(USB 接続)でドライバをインストールする際に、Windows に同機種用のドライバが存在するか検出され、 それが存在した場合は OS 内に存在するドライバがインストールされます。 最新ドライバをインストールする場合は、必ずプリンタとコンピュータの接続前に実行してください。 ※文中における画面イメージは Windows11 です。

注意) セキュリティソフト(例-富士通ソフトウェアテクノロジーズ製ポートシャッター)などが インストールされている場合、ドライバをインストールできない場合があります。 <u>セキュリティソフトでインストールするPXシリーズプリンタの制御を許可するか、</u> セキュリティソフトをアンインストールしてください。

- 1. ドライバのファイルを任意の場所(フォルダ)に置いてください。
 - 例) C:¥Card5¥Printer Driver



- 2. 【デバイスとプリンター】画面を表示させます
 - 例)Windows11 64bitの場合※Windows 8/8.1/10の場合は、表示内容が若干異なる場合があります。
 - ① 画面左下の【検索ボタン】を左クリックします。

	ρ	D	C	<u>•</u> 2	PIN_	1	
and the second sec							

② 検索画面が表示されるので、【コントロールパネル】を入力してください。
 【コントロールパネル】アイコンが表示されますので【開く】ボタンを左クリックします。

ר בארב א		
すべて アブリ ドキュメント ウェブ そ	その他 ~	A &
最も一致する検索結果		·>
コントロール パネル アプリ		
Web の検索		コントロール パネル
○ コントロール パネル - Web 結果を見る	>	P79
₽ コントロール パネル	>	[] 開<
,○ コントロール パネルを開く	>	Ť.
,○ コントロールパネル 開き方 windows10	>	最近
, ロントロール パネル ショートカット	>	昌 デバイス マネージャー0 の -
○ コントロールパネル表示	>	電 デバイスとブリンター 電 デバイス マネージャー・/FD786470.8E54.4655-8250.0971
○ コントロールパネル 開き方 windows11	>	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
,の コントロール パネル 開き方	>	🖓 プリンターの追加
○ コントロールパネル windows 11	>	[™] エクスブローラーのオブション
		ジステム ブログラムと爆発

③ 下記のコントロールパネル」画面が表示されます。

「 翌 コントロール パネル	– – ×
← → 、 ↑ 🖾 > コノトロール パネル	 C U U
コンピューターの設定を調整します	表示方法: カテゴリ 🔻
システムとセキュリティ コンピューターの状態を確認 ファイル履歴でファイルのバックアップコピーを保存 バックアップと復元(Windows 7) シンピーターの状態をすなのであった ネットワークとインターネット ネットワークの状態とタスクの表示 ハードウェアとサウンド デバイスとブリンターの表示 デバイスとブリンターの表示 デバイスとブリンターの表示 プログラム プログラム プログラムのアンインストール	 ユーザーアカウント アカウントの種類の変更 デスクトップのカスタマイズ デスクトップのカスタマイズ ド島計と地域 日付、時刻、数値形式の変更 コンピューターの簡単操作 設定の提案の表示 視覚ディスブレイの最適化

④「コントロールパネル」画面にて、【デバイスとプリンターの表示】をクリックすることで、表示されます。
 ※下記の画面は、【表示方法】を【カテゴリ】として表示された際の一例です。





3. 【デバイスとプリンター】画面で任意のプリンタイコンをクリック後、 画面上にプリンタ関連メニューを表示させ、【プリントサーバーのプロパティ】を選択してください。

📾 デバイスとプリンター						-		×
$\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow$	📆 « すべてのコン	トロール パネル項目 ゝ	デバイスとプリンター		~ C	デバイスとプ!	リンター	Q
デバイスの追加 ブ	リンターの追加 印	刷ジョブの表示 ブ!	リント サーバー プロパティ	デバイスの削除	1		□ •	0
〜 デバイス (6)								
			•	_	i			
Dell KB216 Wired Keyboard	DESKTOP-IIKOBS R	Lenovo USB Optical Mouse	MF-BBU3	PL2280H	WLI-UC-G	NM		
〜 プリンター (5) ―								
Ś	ļ							
Fax	Microsoft Print to PDF	Microsoft XPS Document Writer	OneNote (Desktop)	OneNote for Windows 10				
	Note for Windows 1	0 モデル: Microsoft カテゴリ: 仮想プリング 状態: キューに 0 個	Software Printer Drive 9ー Îのドキュメント	r				

4. 【プリントサーバーのプロパティ】画面の【ドライバー】タブをクリックすると下記画面が表示されます。

🖶 プリント サーバーのプロパティ			\times
用紙 ポート ドライバー セキ	トュリティ 詳細設定	E	
DESKTOP-IIKOBSR インストールされたプリンタードライ/	ĥ-(Р):		
名前	プロセッサ	種類	
Microsoft enhanced Point	x64	Type 3 - ユーザー モード	
Microsoft enhanced Point	x86	Type 3 - ユーザー モード	
Microsoft Print To PDF	x64	Type 4 - ユーザー モード	
Microsoft Software Printer	x64	Type 4 - ユーザー モード	
Microsoft XPS Document	x64	Type 4 - ユーザー モード	
Remote Desktop Easy Print	x64	lype 3 - ユーザー モート Ture 4 コーザー モード	
	X0+	туреч- 1-9- 1-1	
追加(D)	削除(R)	プロパティ(E)	
♥ドライバー設定の変更(G)			
	ОК	キャンセル 適用(A)	

- 5. 【ドライバー設定の変更】ボタンをクリックすると下記の画面が表示されます。
 - 【追加】ボタンをクリックすると「プリンタードライバーの追加ウィザードの開始画面」が表示されます。

🖶 プリント サーバーのプロパティ		×
用紙 ポート ドライバー セ	キュリティ 詳細設	定
DESKTOP-IIKOBSR		
インストールされたプリンター ドライ	/ᡤ–(P):	
名前	プロセッサ	種類
Microsoft enhanced Point Microsoft enhanced Point Microsoft Print To PDF Microsoft Software Printer Microsoft XPS Document Remote Desktop Easy Print Send to Microsoft OneNot.	x64 x86 x64 x64 x64 x64 x64	Type 3 - $2 - tf - E - k'$ Type 3 - $2 - tf - E - k'$ Type 4 - $2 - tf - E - k'$ Type 4 - $2 - tf - E - k'$ Type 3 - $2 - tf - E - k'$ Type 3 - $2 - tf - E - k'$ Type 4 - $2 - tf - E - k'$ Type 4 - $2 - tf - E - k'$
追加(D)	削除(R) OK	プロパティ(E) キャンセル 適用(A)

【追加】ボタンをクリックすると「プリンタードライバーの追加ウィザードの開始画面」が表示されます。
 【次へ】をクリックします。



7. 【プロセッサとオペレーティング システムの選択】の画面より、【x64】のチェックボックスを ON にして、 【次へ】をクリックしてください。

※ 32bit OS をご利用の場合は【x86】を選択してください。
 ※OS の bit 数がご不明な場合は、【(参考)ご利用 PC の OS の bit 数が不明な場合】をご確認ください。

→ プリンター ドライバーの追加ウィザード	×
プロセッサの選択 プロセッサによって、使用するプリンター ドライバー セットは異なります。	
このドライバーを使用するすべてのコンピューターのプロセッサを選択してください(S):	
プロセッサ	
☐ ARM64 ✓ x64	
□ x86	
< 戻る(B) 次へ(N) > キャ	ンセル

8. 【プリンタードライバーの選択】画面にて、【ディスク使用】をクリックします。

🖶 プリンター ドライバーの追加ウィザード		×			
プリンター ドライバーの選択 製造元とモデルによって使用するプリ	ブリンター ドライバーの選択 製造元とモデルによって使用するプリンター ドライバーが決まります。				
インストールするプリンター ドライ/ にない場合は、「ディスク使用」を Windows Update が利用でき ライバーを選択できます。	イバーの製造元とモデルを選択してください。希望するブリンター ドラ をクリックして、必要なドライバーを選択してください。 きる場合は、クリックするとこのプロセッサとオペレーティング システノ	シイバ−が一覧 」のその他のド			
製造元 Generic <mark>Microsoft</mark>	プリンター I Microsoft MS-XPS Class Driver 2 I Microsoft OpenXPS Class Driver I Microsoft OpenXPS Class Driver 2 I Microsoft PCL6 Class Driver				
 このドライバーはデジタル署名されています。 ビライバーの署名が重要な理由 					
	< 戻る(B) 次へ(N) >	キャンセル			

9. 【フロッピーディスクからインストール】画面に遷移後、【参照】をクリックします。



10. ドライバが置かれているフォルダより、ドライバのファイル【Card5.inf】を指定し、 【開く】を押してください。

※ご利用の環境により、拡張子(.inf)と表示されない場合もございます。

ファイルの場所				×
ファイルの場所(I):	📒 Windows11-32a	nd64-Ver.1.00	🔍 🥝 🤌 🔛 🖬	r
クイック アクセス デスクトップ ライブラリ PC ネットワーク	名前 ************************************	~	更新日時 2022/06/06 15:24 2022/06/06 15:24 2020/09/09 10:27	種類 ファイル フォルダー ファイル フォルダー INF ファイル
		Card5.inf		 聞((0)
	ファイルの種類(T):	*.inf	~	キャンセル

11. 【フロッピーディスクからインストール】画面でドライバのファイルが選択されていることを確認後、 【OK】をクリックしてください。



12. 【プリンタードライバーの選択】画面へと遷移しましたら、【Card-V Printer】を選択した上で、 【次へ】をクリックします。

🖶 プリンター ドライバーの追加ウィザード	×
プリンター ドライバーの選択 製造元とモデルによって使用するプリンター ドライバ・	ーが決まります。
インストールするプリンター ドライバーの製造元と にない場合は、[ディスク使用] をクリックして、 g	☆モデルを選択してください。希望するプリンタードライバーが一覧 必要なドライバーを選択してください。
Windows Update が利用できる場合は、クリ ライバーを選択できます。	ックするとこのプロセッサとオペレーティング システムのその他のド
プリンター 「■ Card- V Printer	
このドライバーはデジタル署名されています。 ドライバーの署名が重要な理由	Windows Update(W) ディスク使用(H)
	< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

13. 【完了】をクリックしてください。

🖶 プリンター ドライバーの追加ウィザー	ř	×
	プリンター ドライバーの追加ウィザードの完了	
	プリンター ドライバーの追加ウィザードを完了しました。 次のドライバーを追加します:	
	Card- V Printer, x64, Type 3 - ユーザー モード	
	ウィザードを閉じるには、「完了」をクリックしてください。	
	< 戻る(B) 完了 キャンセル	

14. 下記の【Windows セキュリティ】画面が表示されることがあります。

【インストール】ボタンをクリックしてください。

→ Windows セキュリティ	×
このデバイス ソフトウェアをインストールしますか?	
名前: Phoenix プリンター 発行元: Phoenix Co.,Ltd.	
✓ "Phoenix Co.,Ltd." からのソフトウェアを常に信頼する(A) インス	トール(I) インストールしない(N)
信頼する発行元からのドライバーソフトウェアのみをインストールしてください ウェアを判断する方法	。 <u>安全にインストールできるデバイス ソフト</u>

※ Microsoft 社の署名 (Windows10 署名)が行われていない場合表示されます。
 Windows8 用ドライバでインストールした場合メッセージが表示されます。
 署名の差異によるものです。

15. 【プリントサーバーのプロパティ】画面の【ドライバ】タブ、【インストールされたプリンタードライバー】に

【Card-V Printer】が追加されていることを確認してください。

※ 該当の画面を閉じた場合は、手順3.と4.を参考に、再度開いた上でご確認ください。

🖶 プリント サーバーのプロパティ		×
用紙 ポート ドライバー セ	キュリティ 詳細設	定
DESKTOP	/([*] -(P):	
名前	プロセッサ	種類
Card- V Printer	x64	Type 3 - ユーザー モード
Microsoft enhanced Point Microsoft enhanced Point Microsoft Print To PDF Microsoft Software Printer Microsoft XPS Document Remote Desktop Easy Print Send to Microsoft OneNot.	x64 x86 x64 x64 x64 x64 x64 . x64	Iype 3 - ユーザー モード Type 3 - ユーザー モード Type 4 - ユーザー モード Type 4 - ユーザー モード Type 4 - ユーザー モード Type 3 - ユーザー モード Type 4 - ユーザー モード
追加(D)	削除(R)	プロパティ(E)
	ほじる	キャンセル 適用(A)

以上でプリンタドライバのインストールは完了です。

つぎに、[プリンタとコンピュータを USB で接続する]に進んでください。

- 1. プリンタの電源が切れていることを確認し、プリンタとコンピュータを USB で接続します。
- 2. プリンタの電源を入れます。
- 3. 【Card-V Printer】と表示されます。



以上で完了となります。

プリンタドライバをインストールする前に、パソコンとプリンタを USB で接続してしまった場合、 下記のように、プリンタが未指定のデバイスとして認識されます。

その際は、後述の手順にてリカバリー(一度、ドライバを削除した上での再インストール)をお願いいたします。



 【プリンタドライバをインストールする】の手順2.にて【デバイスとプリンタ】画面を表示し、 未指定となっている【PX461】のプリンタイコンを右クリックすることでメニューが表示されますので、 【デバイスの削除】を選択し、一度、この画面の一覧より削除してください。

₩ デバイスとブリンター				-		×
← → → ↑ ₹ → 32	ロール パネル > ハードウェアと	・サウンド > デバイスとブリンター	0	デバイスと	ブリンター	,p
デバイスの追加 プリンター	通加 デバイスの削除				- 10	0
〜 デバイス (3)						
		p				
> プリンター (7)						
~ 未指定(1)						
EDRIFY	ブの表示(E)					
- 3x#	5プリンターに設定(A)					
印刷印	E(G) - ೧೯೭೯ - ೧೮					
■ ####	Dellenn					
N17	/1-71/2(1)	-				
70/5	(IR)	-				
	11.4					

※Card-V はPX461 と表示されます。

2. 【コントロールパネル】より【ハードウェアとサウンド】をクリックすると下記の画面が表示されます。



3. 【デバイスマネージャー】をクリックすると下記の画面が表示されます。



- 「ユニバーサルシリアルコントローラー」をクリックすると「USB印刷サポート」が表示されます。
 ※対象プリンタと接続した状態で表示させてください。
- 5. 「USB印刷サポート」を右クリックしてサブメニューを表示し「削除」を選択すると下記の画面が 表示されます。



- 6. 【OK】ボタンをクリックして「USB印刷サポート」を削除してください。
- プリンタの電源を一度切っていただき、USB をパソコンより抜いた上で、 あらためて、3ページの[プリンタドライバをインストールする]を行ってください。

※念のため、プリンタドライバのインストール前にパソコンの再起動も行ってください。

プリンタドライバをインストールする(LAN 接続の場合)

LAN接続可能なプリンタ、または、プリンタサーバ経由(LAN接続)の接続について説明いたします。

※本操作は、プリンタをLANケーブルにて接続していない状態での動作を説明しております。

- ドライバのファイルを任意の場所(フォルダ)に置いてください。
 例) C:¥Card5¥Printer Driver
- 2. 【デバイスとプリンタ】画面を表示させます
 - 例) Windows11 64bit の場合
 ※ Windows 8/8.1/10の場合は、表示内容が若干異なる場合があります。
 - ① 画面左下の【検索ボタン】を左クリックします。



② 検索画面が表示されるので、【コントロールパネル】を入力してください。
 【コントロールパネル】アイコンが表示されますので【開く】ボタンを左クリックします。



③ 下記のコントロールパネル」画面が表示されます。



④「コントロールパネル」画面にて、【デバイスとプリンターの表示】をクリックすることで、表示されます。※下記の画面は、【表示方法】を【カテゴリ】として表示された際の一例です。

異なる形式で表示された場合は、【デバイスとプリンター】を選択してください。



3. 【デバイスとプリンター】画面を表示後、【プリンターの追加】をクリックしてください。

🎕 デバイスとプリンター						-		×
\leftrightarrow \rightarrow \checkmark \uparrow	👘 « すべてのコン	トロール パネル項目 🔉 🗄	デバイスとプリンター		v C ₹	バイスとプリン	1ター	م
デバイスの追加	プリンターの追加] 🗸	?
〜 デバイス (6)								
			•)		
Dell KB216 Wired Keyboard	DESKTOP-IIKOBS R	Lenovo USB Optical Mouse	MF-BBU3	PL2280H	WLI-UC-GNM			
〜 プリンター (5) ──								
Ś								
Fax	Microsoft Print to PDF	Microsoft XPS Document Writer	OneNote (Desktop)	OneNote for Windows 10				
11 @	の項目							

4. 下記の画面が表示されますので、【プリンターが一覧にない場合】を選択します。

		<u></u> 6		×
■ テバイスを追加します				
この PC に追加するデバイスまたはプリンターを選びます ^{デバイスの選択}				
]
プリンターが一覧にない場合				
	次へ(N)		キャン	z]l

5. 【プリンターの追加】画面にて、【ローカルプリンターまたはネットワークプリンターを手動設定で 追加する】を選択後、【次へ】をクリックしてください。

			×
\leftarrow	🖶 プリンターの追加		
	その他のオプションでプリンターを検索		
	○ 少し古いプリンターを検索する(R)		
	○共有プリンターを名前で選択する(S)		
			参照(R)
	例: ¥¥<コンピューター名>¥<プリンター名> または http://<コンピューター名>/printers/<プリンター名>/.printer		
	○ IP アドレスまたはホスト名を使ってプリンターを追加する(I)		
	○ Bluetooth、ワイヤレス、またはネットワーク検出可能プリンターを追加する(L)		
	○ ローカル プリンターまたはネットワーク プリンターを手動設定で追加する(O)		
			_
		次へ(N)	キャンセル

6. 【プリンターポートの選択】画面を表示後は、【新しいポートの作成】と【Standard TCP/IP Port】を 選択した上で、【次へ】をクリックします。

		×
←	🖶 プリンターの追加	
	プリンター ポートの選択	
	プリンター ポートによってコンピューターが	プリンターと情報を交換できるようになります。
	○ 既存のポートを使用(<u>U</u>):	LPT1: (プリンター ポート) 〜
	○新しいポートの作成(<u>C</u>):	
	ポートの種類:	Local Port ~
		Standard TCP/IP Port
		次へ(N) キャンセル

7. 本製品で使用する IP アドレスを入力し、【プリンターを照会して、使用するプリンタードライバーを 自動的に選択する】のチェックボックスを外した上で、【次へ】をクリックしてください。

			×
←	🖶 プリンターの追加		
	ホスト名または IP アドレスを,	入力します	
	デバイスの種類(T):	TCP/IP デバイス	\sim
	ホスト名または IP アドレス(A):	192.168.10.32	
	ポート名(P):	192.168.10.32	
	🔲 「リンターを照会して、使用するプリ	リンター ドライバーを自動的に選択する(Q)	_
	自動検出によって WSD プリンターと T IPP プリンターを検索するには、ドロップ	CP/IP プリンターが検出されます。 ダウン ボックスから IPP を選択してください	
		次へ(N) +1	ァンセル

8. 【追加のポート情報が必要です】と表示されますので、【カスタム】を選択し、【設定】を クリックしてください。

		×
←	➡ プリンターの追加	
	追加のポート情報が必要です	
	デバイスがネットワーク上に見つかりません。以下の点を確認してください:	
	1. デバイスがオンになっている。 2. ネットワークが接続されている。 3. デバイスが正しく構成されている。 4. 前のページのアドレスが正確である。 アドレスが間違っていると考えられる場合は、[戻る] をクリックして、前のページに戻り、アドレスを修正し、ネットワーク	
	で別の検索を実行してください。アドレスが確実に正確である場合は、次のデバイスの種類を選択してください。	
	デバイスの種類	
	○標準(<u>S</u>) Generic Network Card ~	
	O).7/1.(⊆) 設定(E)	
	次へ(N) キャンセル	

使用するポート名、IP アドレスが手順 7.にて設定されたものであるか、
 【プロトコル】や【Raw 設定】が下記の通りであるかを確認後、【OK】をクリックしてください。
 ※【プロトコル】は【Raw】を、【Raw 設定】のポート番号は【9100】を選択します。

標準 TCP/IP ポート モニターの構成	×
ポートの設定	
ポート名(<u>P</u>):	192.168.10.32
プリンター名または IP アドレス(<u>A</u>):	192.168.10.32
「プロトコル」 「 Raw(<u>R</u>)	C LPR(<u>L</u>)
- Raw 設定	
ポート番号(<u>N</u>):	100
LPR 設定	
キュー名(<u>ロ</u>);	
LPR パイト カウントを有効に	する(<u>B</u>)
SNMP ステータスを有効にす	ð(<u>S</u>)
コミュニティ名(<u>O</u>): pu	ublic
SNMP デパイス 1 インデックス(<u>D</u>):	
	OK キャンセル

10. 【追加のポート情報が必要です】画面に遷移後、【次へ】をクリックしてください。

					×
←	🖶 プリンターの追加				
	追加のポート情報	えが必要です			
	デバイスがネットワー	り上に見つかりません。以下の	点を確認してください:		
	 デバイスがオンにオ ネットワークが接着 デバイスが正しく材 前のページのアド アドレスが間違ってし で別の検索を実行し 	なっている。 売されている。 黄成されている。 ッスが正確である。 いると考えられる場合は、[戻る いてください。 アドレスが確実に]] をクリックして、前のページ E確である場合は、次のデ/	に戻り、アドレスを修正し、ネッ (イスの種類を選択してくださし	ットワーク い。
	デバイスの種類				
	◯ 標準(<u>S</u>)	Generic Network Card			\sim
	о лスタム(<u>с</u>)	設定(E)			
				次へ(<u>N</u>)	キャンセル

11. 【プリンタードライバーのインストール】画面が表示されますので、

【ディスク使用】を選択してください。

				\times	
÷	🖶 プリン	ターの追加			
	プリンタ	ー ドライバーのインストール			
		一覧からプリンターを選択してくださ い。	さい。 他のモデルを表示するには、 [Windows Update] をクリックしてくださ		
		インストール CD からドライバーをイン	ンストールするには、[ディスク使用] をクリックしてください。		
	製造元		プリンター		
	Generic		🔄 Card-III Card Printer		
	Microsoft		PX439 Printer		
	Phoenix		📮 PX462 Tag Printer		
			🖳 PX509α Label Printer		
			PVC10(2004-3) Labor Dulates		
	🔁 Au	thenticode(tm) 署名があります。	Windows Update(<u>W</u>) ディスク使用(<u>H</u>)	1	
		イバーの署名が重要な理由		•	
				_	
			次へ(N) キャンセル		

12. 【フロッピーディスクからインストール】画面に遷移後、【参照】をクリックします。



13. ドライバが置かれているフォルダより、ドライバのファイル【Card5.inf】を指定し、 【開く】を押してください。

※ご利用の環境により、拡張子(.inf)と表示されない場合もございます。

ファイルの場所					×
ファイルの場所(I):	Windows11-32	and64-Ver.1.00	~ 0	🤌 📂 🛄 -	
*	名前 	^	更新日時	15:24	種類 ファイル フ+ルダー
クイック アクセス	x86		2022/06/06	15:24	ファイル フォルダー
	Card5.inf		2020/09/09	10:27	INF ファイル
テスクトップ					
<u></u>					
PC					
ジニ ネットワーク					
					_
	ファイル名(N):	Card5.inf		~ (開<(O)
	ファイルの種類(T):	*.inf		~ [キャンセル

14. 【フロッピーディスクからインストール】画面でドライバのファイルが選択されていることを確認後、 【OK】をクリックしてください。



15. 【プリンタードライバーのインストール】画面へと遷移しましたら、【Card-V Printer】を 選択した上で、【次へ】をクリックします。

			×
←	🖶 プリン	ターの追加	
	プリンタ	ァー ドライバーのインストール	
		一覧からプリンターを選択してください。 他のモデルを表示するには、 [Windows Update] をクリックしてくださ い。	
		インストール CD からドライバーをインストールするには、[ディスク使用] をクリックしてください。	
			_
	プリンタ	-	
		- V Philler	
)ドライパーはデジタル署名されています。 Windows Update(<u>W</u>) ディスク使用(<u>H</u>) イパーの署名が重要な理由	
		次へ(<u>N</u>) キャンセル	

16. 使用するプリンター名を確認し、【次へ】をクリックしてください。

				×
÷	🖶 プリン	ターの追加		
	プリンタ	ードライバーのインストール		
		一覧からプリンターを選択してください。 他のモデ い。	ルを表示するには、 [Windows Update] をクリック	してくださ
		インストール CD からドライバーをインストールする	こは、 [ディスク使用] をクリックしてください。	
	プリンタ 同 <mark>Care</mark>	- I- V Printer		
	📮 ट० <u>1⁵उ</u>	ドライバーはデジタル署名されています。 イバーの署名が重要な理由	Windows Update(<u>W</u>) ディスク使り	<u>∄(H</u>)
			次へ(N)	キャンセル

17. 【プリンター共有】画面では、他のパソコンと共有しない場合、【このプリンターを共有しない】を選択し、 【次へ】をクリックしてください。

※他のパソコンと共有する場合はここで設定する必要があります。

		\times
\leftarrow	➡ プリンターの追加	
	プリンター共有	
	このプリンターを共有するには、共有名を作成する必要があります。 推奨されている名前を使用するか、または新しく名 前を入力してください。 共有名はほかのネットワーク ユーザーによって参照されます。	
	●このブリンターを共有しない(0)	
	○ このプリンターを共有して、ネットワークのほかのコンピューターから検索および使用できるようにする(<u>S</u>)	
	共有名(山):	
	場所(<u>L</u>):	
	⊐X2F(<u>0</u>):	
	次へ(<u>N</u>) キャンセル	

18. 【完了】をクリックしてください。

		×
~	🖶 プリンターの追加	
	Card-V Printer が正常に追加されました	
	□ 通常使うブリンターに設定する□	
	プリンターが正しく動作していることを確認したり、プリンターのトラブルシューティング情報を表示したりするには、テスト ペー ジを印刷してください。	
	テスト ページの印刷(<u>P</u>)	
	完了(E) キャンセル	

- 19. 【Windows セキュリティ】画面が表示されます。
 - 【インストール】ボタンをクリックしてください。



20. 【デバイスとプリンター】画面で【Card-V Printer】が表示されます。



以上でプリンタドライバのインストールは完了です。

次に、[プリンタとコンピュータを LAN で接続する]に進んでください。

プリンタとコンピュータを LAN で接続する

- 1. プリンタの電源が切れていることを確認し、プリンタとコンピュータを LAN で接続します。
- 2. プリンタの電源を入れます。

以上で完了となります。

※ Windows 8/8. 1の場合は、表示内容が若干異なる場合があります。
 ① 画面左下の【スタートボタン】を右クリックします。
 ② イニューが表示されるので、【システム】を選択してください。

※ Windows11の場合は、【64ビットオペレーティングシステム】です。



例)Windows 11 の場合

③ 【システムの種類】の項目にて、OSのbit数を確認することができます。 ※32bitOSの場合は、【32ビットオペレーティングシステム】と表示されます。



標題	題	改	訂履歴			
改訂 版数	改訂 版数 頁 制定・改訂 年月日 1000000000000000000000000000000000000		制定・改訂 年月日	改訂内容	審査・承認	作成
1	£	4	2018年3月29日	初版発行	^{システム開発} 2018/03/29 京田	→ステム開発部 2018/03/29 相田
2 全 2021年1月8E		2021年1月8日	目次の修正 Windows 7 に関する表記の削除 誤字・脱字・表現の修正	開発部 2021/01/08 京田	¹ 2元7年27 №-7 ⁻ 21.01.08 白根	
3 全		È	2022 年 7 月 7 日	Windows11 コメント追加 画面イメージ差し替え	開発部 22.07.08 遠藤	所存在日 2022/06/24 1日